

Kurzzeichen	Bedeutung	Abgeleitet von	Anwendungsbereich
R	Tragfähigkeit	Resistance	Zur Beschreibung der Feuerwiderstandsdauer
E	Raumabschluss	Etanchéité	
I (I ₁ , I ₂)	Wärmedämmung (unter Brandeinwirkung)	Isolation	
W	Begrenzung des Strahlungsdurchtritts	–	
M	Mechanische Einwirkung auf Wände (Stoßbeanspruchung beispielsweise für Brandwände)	Mechanical	
S	Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit (Dichtigkeit, Leckrate)	Smoke	Rauchschtüren (als Zusatz auch bei Feuerschutzabschlüssen), Lüftungsanlagen einschließlich Klappen
C	Selbstschließende Eigenschaft	Closing	Rauchschtüren, Feuerschutzabschlüsse (einschließlich Abschlüsse für Förderanlagen)
Sn	Beanspruchung durch Holzkrippenbrand	semi-natural	Unterdecken mit geringer thermischer Trägheit
Incslow	Schwelfeuerkurve	incaption slow	Produkte, deren Feuerwiderstandsdauer vom schnellen Temperaturanstieg abhängt
A, 200, 300 ...	Angabe der Temperaturbeanspruchung	ambient, °C	Rauchschtüre, RWA, Rauchschrzen
i → o i ← o i ↔ o	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer	in – out	Nichttragende Außenwände, Installationsschächte/-kanäle, Lüftungsleitungen/-klappen
a → b a ← b a ↔ b	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer	above – below	Unterdecken